



Avvertenze d'uso

Il Podminton è un articolo sportivo indoor indicato dagli 8 anni in su. Per la sicurezza dei giocatori e di chi è nelle vicinanze, ti chiediamo di leggere le seguenti avvertenze prima del primo utilizzo.

Uso previsto

- **Attività sportiva e ricreativa** — indoor (casa, ufficio, sale comuni, palestre) e outdoor occasionale in condizioni meteorologiche favorevoli (giardini, cortili, terrazze).
- **Età indicata** — dagli 8 anni in su. L'uso da parte di bambini sotto gli 8 anni richiede sempre la sorveglianza di un adulto.
- **Non destinato** — a installazione fissa, esposizione permanente all'esterno, utilizzo in spazi pubblici non controllati o in eventi competitivi non autorizzati.

Prima di giocare

- **Area di gioco** — libera da ostacoli, persone e oggetti fragili. Tenere almeno 1 metro di spazio oltre le linee di fondo, dove possibile.
- **Posizione di finestre, lampade e oggetti delicati** — valutare prima di iniziare; allontanare se necessario.
- **Superficie** — stabile, asciutta e non scivolosa. Non utilizzare su pavimenti bagnati, ghiacciati o irregolari.
- **Calzature** — indossare scarpe da ginnastica chiuse o giocare a piedi scalzi su superfici sicure. Evitare calzature aperte (sandali, ciabatte).
- **Occhiali sportivi** — consigliati in spazi stretti o in caso di gioco intenso, soprattutto per bambini e portatori di occhiali da vista.

Durante il gioco

- **Racchetta** — non colpire persone, animali, oggetti diversi dal Pod (volano incluso nel set).
- **Sorveglianza di un adulto** — consigliata per giocatori sotto i 12 anni e raccomandata in contesti misti (più giocatori di età diverse).
- **Soffitti e lampadari** — prestare attenzione a lampadari, ventilatori e altri elementi sospesi.
- **Spazi condivisi** — se altre persone si trovano nelle vicinanze (es. in casa, ufficio, sala comune), avvisarle dell'inizio della partita.

Manutenzione e conservazione

- **Pulizia** — pulire racchette e Pod con un panno asciutto o leggermente umido. Non usare detergenti aggressivi o solventi.
- **Conservazione** — in luogo asciutto, ventilato, lontano da fonti di calore diretto e dalla luce solare prolungata.
- **Cordatura** — evitare di lasciare la racchetta in auto o in ambienti con sbalzi di temperatura: la tensione delle corde può alterarsi.
- **Pod** — colpire sempre sulla testa (mai sulle piume) per preservarne la durata. Sostituire i Pod che presentano piume rotte o testa danneggiata.

Smaltimento

A fine vita, smaltire racchette e Pod seguendo le indicazioni locali per i rifiuti domestici. Le racchette sono prevalentemente in materiali plastici e metallici; i Pod contengono piume naturali e una testa in materiale composito.

Garanzia e contatti

In caso di difetto di fabbricazione riscontrato all'apertura della confezione, contattare l'importatore al recapito indicato sull'etichetta del lotto, conservando il numero di lotto e la prova d'acquisto.

Importante — Il Podminton è un articolo sportivo. Come ogni attività sportiva, comporta un rischio residuo di infortuni (urti, slogature, contatti accidentali). Il rispetto delle presenti avvertenze e l'uso del buonsenso riduce significativamente tale rischio. L'importatore declina ogni responsabilità per danni derivanti da uso improprio, manomissione o mancato rispetto delle indicazioni qui riportate.

Conservare queste avvertenze per consultazione futura.